

# Nastavitelná rukojeť KOSSIKA RKS-V1

Originální uživatelská příručka



Je nutná zvláštní péče.



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Používejte ve spojení s tovární rukojetí.

**VAROVÁNÍ:** Před instalací a použitím rukojeti KOSSIKA si pečlivě přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny z tohoto návodu k použití. Rovněž dodržujte všechny bezpečnostní pokyny z uživatelské příručky ke křovinořezu/vyžínači. Nesprávné použití může vést k vážným zraněním a může být životu nebezpečné. Tento návod k použití si uschovejte pro pozdější použití.

## Obsah sady - sestava nastavitelné rukojeti:

- držák-svorka pro upevnění na hnací trubku křovinořezu nebo strunové sekačky s dvěma rychloupínacími systémy
- rukojeť s gumovou rukojetí a gumovým antivibračním tlumičem umístěným mezi rukojetí a držákem-svorkou.
- tlustší a tenčí gumový antivibrační tlumič, který se montuje mezi držákem-svorkou a hnací trubkou křovinořezu/strunové sekačky :
  - tlustší tlumič: hnací trubka o průměru 24-26 mm
  - tenčí tlumič: hnací trubka o průměru 27-30 mm

## Popis, provoz a účel použití

Rukojeť KOSSIKA je součástí vyměnitelného vybavení. Jedná se o univerzální příslušenství, které se montuje na křovinořez nebo strunovou sekačku (dále jen "stroj") **před továrně nainstalovanou kruhovou trubkovou rukojetí**, jejíž součástí je zábrana - omezovačem kroků.


Rychloupínací systém umožňuje měnit polohu a výšku rukojeti ve všech směrech - rukojeť lze posouvat podél hnací trubky stroje a lze ji otáčet do stran, vlevo-vpravo a dopředu-dozadu.



Účelem rukojeti KOSSIKA je držet stroj ve vhodné poloze, abyste mohli sekat vždy ve vzpřímeném postoji s rovnými zády bez ohledu na terén.

## Instalace a nastavení polohy

**Poznámka:** Nastavitelná rukojeť KOSSIKA se instaluje **před** továrně nainstalovanou kruhovou trubkovou rukojetí, jak je znázorněno na obrázku níže.



Obrázek 1: Pomocí rychloupínací páčky (2) vyšroubujte matici (1) a otevřete držák-svorku (3).


Obrázek 2: Mezi hnací trubku (4) a držákem-svorkou (3) vložte gumový tlumič (5) o tloušťce odpovídající průměru hnací trubky vašeho stroje. Rukojeť s úchytem by měla být na levé straně stroje, jak je znázorněno na obrázku výše.

Obrázek 3: Uzavřete objímku (3) kolem gumového tlumiče a prostrčte závitovou tyč rychloupínací páky (2) otvorem v horní části držáku-svorky a utáhněte na ní matici (1).

Změňte polohu rukojeti pomocí dvou rychloupínacích páček:

- Horní páka umožňuje uvolnit a změnit polohu rukojeti ve směru dopředu-dozadu, a tím i výšku rukojeti.
- Spodní páka umožňuje měnit polohu rukojeti podél hnací trubky stroje a v levoprávním směru.

Nastavte počáteční polohu rukojeti tak, aby byla posunuta přibližně o 30° doleva, jak je znázorněno na obrázku vpravo.



Poté nastavte polohu rukojeti a stroj vyvážen. **Vaše záda by měla být rovná, přičemž pravou rukou držíte ovládací rukojeť a levou rukou držíte rukojeť KOSSIKA by měly být natažené v pracovní poloze. Hmotnost stroje musí být nesena ramenním popruhem/poutkem tak, aby byly paže odlehčeny.**

**POZORNĚNÍ:** Protože po nasazení rukojeti KOSSIKA se změní poloha vyvážení stroje, je důležité zajistit, že je stroj znovu vyvážen.

## Bezpečnostní pokyny a opatření



Rukojeť KOSSIKA se nesmí používat bez kruhové trubkové rukojeti s továrně nainstalovanou zábranou (omezovačem kroků). Neodstraňujte zábranou tyč ze stroje!

Zábrana z výroby, označená na obrázku vpravo šipkou, je bezpečnostní prvek stroje, který zabraňuje vstupu nohy do pracovního prostoru žacího nástroje.



Důležité: při sečení je nutné používat ochranné pomůcky - těsně přiléhající a nárazuvzdorné ochranné brýle (vyrobené v souladu s normou EN 166) a chrániče sluchu nebo jinou ochranu sluchu, jakož i vhodnou obuv s protiskluzovou podrážkou.

## Údržba

Před každým sečením a v pravidelných intervalech během sečení musíte zkontrolovat, zda jsou oba rychloupínací systémy správně zajištěny a zda je rukojeť ve všech směrech pevně uchycena. Pokud rukojeť není zařixována a nedrží na místě pod zatížením, rukojeť nepoužívejte! V případě potřeby vyměňte opotřebované gumové tlumiče.

## ES prohlášení o shodě

Výrobce "KOSSIKA d.o.o., Češnjevk 7, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovinsko" prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek Nastavitelná rukojeť KOSSIKA, model RKS-V1, který spadá pod vyměnitelné zařízení určené k použití na křovinořezu, splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice MD 2006/42/ES o strojních zařízeních a předpisů o bezpečnosti strojních zařízení, Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 75/2008, 66/2010, 74/2011, a byl vyvinut a vyroben v souladu s platnou harmonizovanou normou SIST EN ISO 11806-1:2012. Technickou dokumentaci vypracoval Miha Jereb, Češnjevk 7, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovinsko. Technická dokumentace je uložena v sídle společnosti KOSSIKA d.o.o.

Češnjevk, 1.8.2022

Miha Jereb, ředitel společnosti KOSSIKA d.o.o.



**Vyrobena společností:** KOSSIKA d.o.o., Češnjevk 7, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovinsko - [www.kossika.com](http://www.kossika.com)